

Robotická ryba

- Rozměry rybičky: 7,5 x 3,5 x 1,5 cm
- Napájení: 2x 1,5 V baterie (součástí balení 4x baterie - dvě v robotické rybě a 2 náhradní v balení)

Jakmile vyjmete robotickou rybu z balení, za okamžik se sama začne hýbat. Pokud se ryba samovolně neuvede do pohybu, odstraňte spodní kryt a vyjměte ochrannou pásku z baterií.

Výměna baterií:

K výměně baterií je potřeba křížového šroubováku (není součástí balení), baterie vyměňte za dvě 1.5V A76 nebo LR44 baterie. Výměnu baterií provádí rodiče!

- Použijte křížový šroubovák pro odšroubování šroubu ze spodní části robotické ryby.
- Vysuňte dvířka a odstraňte staré baterie.
- Vložte nové baterie, stejně jako staré baterie (ve správné polaritě).
- Vraťte dvířka a zašroubujte šroub.

