

## TA298 vnitřní a venkovní teploměr s měřením vlhkosti

Teploměr může být použitý například v továrnách, skladech, nemocnicích, bytech, kancelářích, hotelech či laboratořích.

Teploměr se může umístit na zeď nebo vodorovnou plochu. Na zadní straně je háček a držák.

### Rozsah měření

Venkovní: -40 až +70°C (+/- 0,1°C)

Vnitřní: 0 až 50°C

Vlhkost: 10 až 99% (+/- 5%)

### Použití

Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zobrazení předchozí maximální/minimální vnitřní či venkovní teploty a vlhkosti.

Pro vymazání zobrazených hodnot stiskněte jednou tlačítko RESET.

Pokud chcete změnit zobrazování mezi stupni Celsia a Fahrenheita, stiskněte tlačítko °C/°F do 8 sekund v běžném zobrazení.

### Nastavení času

V běžném zobrazení stiskněte na 2 sekundy tlačítko MODE, čas začne blikat, pro nastavení minut stiskněte ADJ. V běžném zobrazení pomocí tlačítka ADJ můžete měnit zobrazení času 12/24 formát.

### Nastavení budíku

V běžném zobrazení stiskněte pro nastavení budíku jednou tlačítko MODE, následně podržte tlačítko MODE na 2 sekundy, nyní můžete nastavit čas budíku stejně jako v předešlém bodu hodiny. Pro zobrazení hodin následně stiskněte tlačítko MODE.

Tento úsporný teploměr je napájen pomocí 1.5V AAA baterie.