

## Návod na Karaoke mikrofon

### I. Tlačítka:

**MIC VOL+:** zvýšení hlasitosti mikrofonu, - snížení hlasitosti mikrofonu

**REMIX VOL+:** zvýšení hlasitosti remixu mikrofonu, - snížení hlasitosti remixu mikrofonu

**M/POWER:** delším podržením zapnete/vypnete zařízení; Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy

**▶I:/V+:** Krátkým stiskem přepnete na další písničku, dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost písničky. ; V režimu samoobsluhy stisknutím aktivujete funkci selfie (pouze pro systém iOS)

**▶II:** Krátkým stisknutím přehrajete/pozastavíte písničku, V režimu FM rádia dlouhým stiskem automaticky vyhledáte stanici.

**I◀/V-:** Krátkým stiskem přepnete na předchozí písničku, dlouhým stiskem snížíte hlasitost písničky. V režimu samoobsluhy stisknutím aktivujete funkci selfie (pouze pro systém android)

**LED:** ovládání světla

**REC:** nahrávání zvuku

### II. Bezdrátové karaoke

1. Napájecí zdroj: Podržte tlačítko "ON/OFF" pro spuštění produktu
2. Bezdrátové připojení: povolte bezdrátovou komunikaci mobilního telefonu, klepnutím na tlačítko připojte. Po úspěšném připojení zazní tón.
3. Upravit zvuk: upravte hlasitost mikrofonu a odraz na vhodnou úroveň
4. Spusťte Karaoke

### III. Nahrávání pomocí mobilního telefonu

1. Připojte záznamový kabel: vložte MICRO konektor záznamového vodiče do rozhraní MICRO Karaoke mikrofonu a rozhraní 3.5 mm do konektoru pro sluchátka v mobilním telefonu.
2. otevřete aplikaci Karaoke v mobilním telefonu, jako například: Kugou Music nebo jiné aplikace, vyberte oblíbenou skladbu, zaznamenejte skladbu podle výše zmíněné metody zpěvu.
3. Testování a uložení písňe: podle pokynů konkrétní Karaoke aplikace

### IV. Funkce Selfie

1. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro přepnutí z bezdrátového režimu do režimu samoobsluhy
2. Aktivujte bezdrátový mobilní telefon, vyhledejte "shutter", a připojte.
3. Otevřete rozhraní fotografií mobilního telefonu, stiskněte tlačítko „PREV“ nebo „NEXT“ pro fotografování.

Poznámka: Verze 4.2.2 nebo vyšší pro systém Android, verze 6.0 nebo vyšší pro systém iOS nepodporuje jiné verze dočasně. Nepodporuje mobilní telefon, který má samostatný a pevný záblesk.