

Herní konzole Eony 3000 her - návod

Obsah balení

- Herní konzole s vestavěnými hrami
- 2 bezdrátové ovladače
- Každý ovladač vyžaduje 2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
- AV kabel (žlutý – video, červený – audio)



Připojení konzole k televizi

1. Zapojte AV kabel

- Žlutý konektor → žlutý AV vstup (VIDEO) na TV
- Červený konektor → červený AV vstup (AUDIO R)

Pozor: Konzole používá pouze mono zvuk (pravý kanál).

2. Zapojte napájení

- Připojte USB kabel k adaptéru nebo USB portu TV.
- Konzole se začne napájet.

3. Nastavte TV

- Na televizi přepněte zdroj na AV / AV1 / AV2 (podle modelu TV).

Příprava ovladačů

1. Otevřete zadní kryt ovladače.
2. Vložte 2× AAA baterie dle polarity.
3. Zavřete kryt.
4. Ovladače se automaticky připojí po zapnutí konzole.

Zapnutí konzole

- Konzole nemá klasické tlačítko ON/OFF :
- Zapnutí: *Stiskněte libovolné tlačítko* na ovladači.
- Vypnutí: Konzole přejde do *automatického spánku* po delší nečinnosti.
- Pokud je konzole napájena z USB portu TV, vypne se po vypnutí televize.

Reset konzole

Použití resetu doporučujeme, pokud hra zamrzne nebo chcete rychle zpět do menu.

- Reset = Současně stisknout tlačítka SELECT + START

Ovládání v menu

- D-pad (šipky) – pohyb v menu
- A/B – potvrzení / návrat
- START – pauza / start hry
- SELECT – přepínání, vstupy, funkce resetu s kombinací START

Výběr a spuštění hry

1. Po zapnutí se zobrazí hlavní menu.
2. Pomocí šipek vybírejte kategorii nebo seznam her.
3. Stiskem A hru spustíte.
4. Stiskem SELECT + START se vrátíte zpět do menu.

Řešení problémů

Obraz se nezobrazuje

- Zkontrolujte, zda TV podporuje AV vstup.
- Zkontrolujte správné zapojení žlutého a červeného kabelu.
- Přepněte zdroj na TV na AV / AV1 / Video.

Ovladač nereaguje

- Zkontrolujte baterie.
- Vyměňte je za nové.
- Stiskněte libovolné tlačítko pro opětovné připojení.

Nefunguje zvuk

- Ujistěte se, že je zapojen červený AV konektor.
- Konzole má pouze mono zvuk – levý kanál nemusí být aktivní.

Hra zamrzla

- Stiskněte SELECT + START pro reset.

Bezpečnostní upozornění

- Neodpojujte USB během hraní.
- Nevystavujte konzoli vlhkosti ani přímému slunci.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Užitečné tipy

- Pro nejlepší kvalitu obrazu použijte TV s dobrým AV vstupem (starší modely tuto konzoli zobrazují nejlépe).
- Pokud AV obraz vypadá špatně, zkuste jiný televizor – kvalita závisí na AV převodníku.
- Doporučujeme vyjímat baterie při nepoužívání.