

Visací zámek s alarmem 110dB - návod k použití

Vložte klíč, otočte jím ve směru hodinových ručiček a vyjměte třmen zámku.

Vložte třmen zpět do zámku tak, aby drážka směřovala ke straně otvoru pro klíč (opačným směrem, než byl třmen vložen při dodání).

Zámek vydá zvukový signál „pípnutí“. Poté vyjměte klíč a alarm se aktivuje po 15 sekundách.

Pokud bude zámek během 5 sekund dvakrát otřesen nebo vystaven vibracím, spustí se alarm.

Pětisekundové zpoždění umožňuje otevření zámku klíčem bez spuštění alarmu.

Alarm se spouští v intervalech po 10 sekundách. Alarm bude pokračovat v činnosti při neustálém pohybu nebo vibracích.

Po ukončení pohybu se alarm automaticky znovu aktivuje po 35 sekundách.

Popis funkcí

Drážka směrem k otvoru pro klíč – funkce alarmu aktivní

Drážka odvrácená od otvoru pro klíč – běžný visací zámek bez alarmu

Vyšroubujte šrouby pro výměnu baterií

Upozornění

Chcete-li zámek používat jako běžný visací zámek, vložte třmen tak, aby drážka směřovala od otvoru pro klíč.

Při použití na pohyblivých se vozidlech nebo zařízeních používejte zámek jako běžný visací zámek, dokud nebude zařízení v klidu. Poté lze aktivovat alarm.

Výměna baterií

Pro výměnu baterií odstraňte 2 šrouby v třmenu zámku (viz obrázek). Sejměte kryt a vyměňte baterie (6× baterie AG13/LR44, 1,5 V).

Dbejte na správnou polaritu baterií a nasadte kryt stejným způsobem, jak byl původně umístěn.

Při běžném používání by baterie měly vydržet přibližně 2 roky.

(12 baterií je součástí balení.)

