

Návod k použití visacího zámku s číselným kódem

Výchozí kód: 0000

1. Otevření zámku

Nastavte správný číselný kód (výchozí nebo Vámi nastavený).

Poté zatlačte na třmen (kovový oblouk) směrem dolů/dovnitř a zámek otevřete.

2. Nastavení vlastního kódu

- Otevřete zámek pomocí původního kódu
- Třmen otočte o cca 90° a zatlačte ho dolů do těla zámku
- V této poloze třmen lehce pootočte pro zajištění
- Držte ho stlačený a nastavte nový kód
- Uvolněte třmen a vraťte ho zpět
- Zavřete zámek a zamíchejte čísla

3. Uzamčení

Zavřete třmen zámku a zamíchejte čísla, aby nebyl kód viditelný.

4. Důležité upozornění

- Doporučujeme si kód pečlivě uložit
- Pokud kód zapomenete, zámek nelze jednoduše otevřít bez jeho resetu nebo poškození