

Návod k použití položky Wi-Fi panoramatická kamera 360°

1. Instalace aplikace

Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu v originálním návodu, který je součástí balení.

- pro zařízení iOS z App Store
- pro zařízení Android z Google Play

Upozornění:

Pokud není aplikace dostupná v Google Play, použijte instalační soubor APK prostřednictvím QR kódu.

2. Uvedení do provozu

1. Nainstalujte kameru dle pokynů výrobce.
2. Spusťte aplikaci.
3. Vyberte příslušný server (region).
4. Přihlaste se do svého účtu nebo si vytvořte nový.

3. Instalace zařízení

3.1 Fyzická instalace

- Zašroubujte kameru do objímky typu **E27** (stejně jako běžnou žárovku).
- Ujistěte se, že je kamera pevně a bezpečně uchycena.
- Zapněte napájení pomocí nástěnného vypínače.

3.2 Spuštění zařízení

- Po zapnutí zařízení:
- Kamera se automaticky uvede do provozu (zařízení nemá samostatné tlačítko ON/OFF).
- LED indikátor může blikat nebo se mohou rozsvítit infračervené diody.
- Zařízení může vydat zvukový signál, který indikuje připravenost k párování.

5. Připojení kamery k Wi-Fi síti

Metoda 1: Bluetooth párování

1. Zapněte kameru.
2. Ujistěte se, že je na vašem zařízení aktivní Bluetooth.
3. Aplikace automaticky vyhledá dostupnou kameru.
4. Vyberte požadovanou Wi-Fi síť.
5. Zadejte heslo k Wi-Fi.
6. Vyčkejte na dokončení procesu připojení.



Metoda 2: AP režim (Access Point)

1. V aplikaci zvolte režim **AP Networking**.
2. Připojte mobilní zařízení k Wi-Fi síti vysílané kamerou.
3. Vraťte se do aplikace.
4. Vyberte svou domácí Wi-Fi síť.
5. Zadejte heslo.
6. Dokončete proces připojení dle pokynů.



5. Ovládání kamery (video rozhraní)

V aplikaci je možné:

- sledovat živý přenos
- ovládat směr kamery
- přibližovat a oddalovat obraz
- zapínat a vypínat zvuk
- pořizovat snímky a videozáznamy



6. Nejčastější problémy (FAQ)

Kamera nelze přidat

- Ověřte, že kamera i mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti.
- Restartujte kameru.
- Zkontrolujte oprávnění aplikace.

Aplikace vyžaduje heslo

- Výchozí heslo je obvykle **6666**.
- V případě zapomenutí hesla proveďte reset zařízení.

Obraz je rozmazaný

- Zkontrolujte čistotu objektivu.
- Odstraňte ochrannou fólii.
- Proveďte manuální zaostření kamery.