

Duplikátor dálkového ovládání - návod

Obecné informace

Univerzální 4kanálový učící se dálkový ovladač s pevným kódem na frekvenci **433,92 MHz**. Je ideálním řešením pro uživatele, kteří mají jeden funkční originální ovladač a požadují vytvoření náhradního (duplikátu).

Technická specifikace

- **Napájecí napětí:** DC 12V
- **Provozní proud:** 10 mA
- **Napájecí baterie:** typ 27A / 12V (součástí balení)
- **Pracovní frekvence:** 433,92 MHz
- **Typ kódu:** Pevný kód (Fixed code)
- **Funkce:** Kopírování kódu, vymazání kódu, obnovení kódu
- **Počet kanálů:** 4 naprogramovatelná tlačítka
- **Signalizace:** LED dioda

Kompatibilita:

- Ovladač je kompatibilní **pouze s zařízeními pracujícími na frekvenci 433,92 MHz s PEVNÝM KÓDEM**(např. čipy EV1527, PT2262, PT2260, PT2264, HT600, HT6014 atd.).
- **Není kompatibilní** s plovoucími kódy (Rolling code / Keeloq) ani s jinými frekvencemi (např. 868 MHz, 315 MHz).
- **Využití:** Brány, garážová vrata, rolety, alarmy, dálkově ovládané zásuvky a spínače podporující pevný kód 433,92 MHz.

Označení tlačítek ovladače:

- **Tlačítko A:** tlačítko „zamknutý zámek“
- **Tlačítko B:** tlačítko „odemknutý zámek“
- **Tlačítko C:** tlačítko „vypnutí alarmu“
- **Tlačítko D:** tlačítko „kufr auta“

Vymazání paměti ovladače / Obnovení kódu

Před prvním kopírováním je nutné vymazat paměť ovladače.

1. Stiskněte a držte současně **tlačítko A a B** (zamknutý a odemknutý zámek). Po přibližně 2 sekundách začne kontrolní dioda rychle blikat.
2. Uvolněte **tlačítko B**, zatímco **tlačítko A stále držíte stisknuté**.
3. Následně stiskněte **tlačítko B třikrát za sebou** (tlačítko A zůstává neustále stisknuté). LED dioda bude neustále blikat.
4. Uvolněte obě tlačítka. Paměť ovladače je vymazána (při stisknutí jakéhokoli tlačítka dioda pouze jednou blikne a zhasne).

Kopírování signálu

1. Ujistěte se, že byla předem vymazána paměť ovladače (viz bod 2).
2. Přiložte originální ovladač a nový ovladač těsně k sobě (čelem k sobě, ze strany nebo zespodu).
3. Na obou ovladačích stiskněte a podržte tlačítko, které chcete zkopírovat.
4. Držte tlačítka stisknutá, dokud dioda na novém ovladači nepřestane blikat a nezačne svítit trvale (případně po úspěšném přenosu nezhasne).
5. Postup opakujte pro zbývající tlačítka ovladače.

Upozornění: Oba ovladače musí být během procesu velmi blízko sebe a mít funkční (plně nabité) baterie.

Bezpečnostní pokyny a údržba

- Zařízení čistěte pouze suchým, jemným hadříkem.
- Neotvírejte kryt zařízení (mimo výměnu baterie) – zásah do zařízení způsobuje ztrátu záruky.
- Nevystavujte ovladač extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, přímému slunečnímu záření ani vlhkosti.