

Návod na použití Vibra Tone

Upozornění:

1. Masážní pás Vibra Tone™ nepoužívejte v průběhu těhotenství, pokud trpíte trombózou nebo pokud podstupujete léčbu.
2. Pokud jste překonali vážné onemocnění, před použitím Vibra Tone™ se poradte se svým ošetřujícím lékařem.
3. V případě, že při používání Vibra Tone™ pocítíte nevolnost, okamžitě jeho používání přerušte.
4. Nepoužívejte Vibra Tone™ 30 minut před nebo po jídle
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody a nedotýkejte se ho mokřýma rukama
6. Nepoužívejte přístroj při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí
7. přístroj skladujte v přiložené tašce a chraňte jej před ostrými předměty.
8. přístroj uskladněte mimo dosah dětí.
9. Nepokládejte na opasek těžké předměty.
10. Používejte výhradně přiložené kabely a adaptér.
11. Po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
12. přístroj nerozebírejte, neprováďte na něm žádné změny, ani se ho nepokoušejte sami opravovat.
13. Vibra Tone™ není lékařský ani terapeutický přístroj!

Používání opasku: Opasek rozepnete, přiložte ho na požadované místo na tele a opět ho zapnete. Ujistěte se, že opasek dobře a pevně sedí. Potom zástrčku zapojte do elektrické zásuvky.

Ovládání:

Po zapojení přístroje do elektrické sítě stisknete tlačítko ON/OFF na ovladači. Zvukový signál a rozsvícení červeně LED diody „power“ oznámí, že přístroj je připravený k použití. Zvolte jeden z provozních režimů – automatický nebo manuální.

Automatický režim

Automatický režim je složen ze speciálně koncipované kombinace vibrací, která zaručuje, že se při používání přístroje budete cítit příjemně.

1. Tlačítkem „Mode“ na ovladači aktivujte automatický režim. Rozsvítí se červená LED dioda „Auto“.
2. Tlačítka označenými „+“ a „-“ můžete potom snižovat nebo zvyšovat intenzitu vibrací.

Manuální režim

Manuální režim je tvořen jedním konstantním vibračním rytmem, určeným k tomu, abyste na potřebném místě těla mohli kdykoli aplikovat nejvhodnější intenzitu vibrací.

1. Dvakrát krátce stisknete tlačítko „Mode“ na ovladači a aktivujete tak manuální režim. Rozsvítí se červená LED dioda „manuál“.
 2. Tlačítka označenými „+“ a „-“ můžete potom snižovat nebo zvyšovat intenzitu vibrací.
- Aktuální režim můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka „Mode“. Po 30 minutách provozu se přístroj automaticky vypne. Pokud už jej nechcete dál používat, stisknete tlačítko ON/OFF. červená LED dioda „power“ zhasne. Potom přístroj odpojte od elektrické sítě.

Čištění a údržba

Přístroj Vibra Tone™ prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Čas od času je možné jej otřít měkkým navlhčeným hadříkem. **Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.**

Technické údaje

Opasek:

Vstup: 220 – 240 V AC Výstup: 12 V Frekvence: 50 – 60 Hz Příkon: 12 W

Adaptér:

Vstup: 110 – 240 V Výstup: 12 V, 1000 a Frekvence: 50 – 60 Hz Přístroj Vibra Tone™ splňuje směrnice o bezpečném provozu elektrických přístrojů a elektromagnetické snášenlivosti.