

# Bezdrátová sluchátka návod

---

1. Otevřete víčko na vysílací stanici a vložte 2 ks AA 1,5 V baterií podle uvedených symbolů správné polarity.
2. Připojte zdroj zvuku k vysílací stanici pomocí správného typu zástrčky- 3,5 mm (jack) do "AUDIO OUT". (Poznámka: obecně TV, VCD, DVD používáte lotosový tvar zástrčky)
3. Vložte 3,5 mm (jack) stereo konektor do audio výstupu "AUDIO OUT" Vašeho počítače, CD, MP3, nebo jiných zvukových zdrojů. (Poznámka: hlasitost počítače, CD, MP3, Hi-Fi ovlivňuje hlasitost přijímače přímo).
4. Nastavte hlavní vypínač na vysílací stanici do polohy ON, rozsvítí se červené LED světlo.
5. Vypněte vypínač vysílací stanice, červené LED světlo bude svítit, následně nastavte hlasitost na požadovanou pozici.
6. Pro bezdrátové funkce (přijem zvuku), stiskněte nejprve tlačítko RESET, následně tlačítko SCAN, nyní bude přijímat zvuky z audio zařízení. Jako televize, počítače nebo DVD, frekvenční rozsah 84 - 88MHz, efektivní příjem zvuku je cca do 30 m. (Poznámka: obecně platí, že nejprve přijímáte zvuk od zdroje, následně až z rádia).

## Funkce produktu

1. Bezdrátová sluchátka: multimediální vstupní port, jako je televize, VCD, DVD, CD, MP3 a další zvuková zařízení.
2. FM rádio: přijímač může být použit jako samostatné FM rádio, hledání a zaměření kanálů automaticky: 88 - 108MHz.
3. Bezdrátový chat po internetu: mikrofon je zabudovaný ve vysílací stanici, zapněte na vysílací stanici "AUDIO-CHAT". Propojte vysílací stanici a zdroj zvuku s PC, můžete chatovat on-line prostřednictvím sluchátek v rozsahu 3-5m bez kabelu.
4. Bezdrátové stanice: otočte vypínač na "MONITOR" a vysílací stanici umístěte na místo, které chcete poslouchat. Starší lidé, děti, nebo pacienti, můžete tak slyšet zvuk v pohodlí a reálném čase.
5. Sluchátka jsou vybavená audio kabelem, přijímač může být použit jako kabelová sluchátka.



Spojovací kabel na sluchátka

6. Super bassy: vynikající zvuk a silné stereo.
7. Uzavřená sluchátka zaručují nejčistší poslech hudby bez vnějších ruchů.
8. Napájení: DC 4,5V nebo 2 ks AA baterie napájení, pohodlné a praktické.

## Upozornění

1. Pokud je zvuk hlasitý nebo narušený, nastavte hlasitost zdroje zvuku do požadované polohy.
2. Vyměňte baterie, pokud se vyskytují tyto problémy:
  - indikátor napájení je matný
  - efekt přijímání není dobrý a kvalitní nebo přijímací vzdálenost je příliš krátká
  - hlasitost příjmu je nízká a zkreslená

3. Vypněte napájení vysílací stanice a přijímače po použití, vyjměte baterie.
4. Pro nejlepší sílu signálu se doporučuje vytáhnout anténu a umístit vysílač na vysoké místo.



- A. Přijímač
- B. Vysílací stanice

- A. Přijímač
  1. Vypínač napájení a tuner hlasitosti
  2. SCAN (skenování)
  3. Indikátor napájení
  4. RESET (vynulování)
  5. Vstup pro použití audio
  6. Místo pro vložení baterií (2ks AAA DC 1,5V baterií)  
→Sundejte kryt pouzdra na baterie ve směru šipky

- B. Vysílací stanice
  1. Bezdrátový přijímač
  2. Oddělení funkcí
  3. Síťový vypínač
  4. AUDIO IN – vstup pro 3,5 mm jack
  5. Mikrofon
  6. Audio spojení
  7. DC 4,5V napájecí zdroj
  8. Místo pro vložení baterií (dolní okraj) 2ks AA DC 1,5V baterií

Levý jack – 3,5 mm vstupní přijímač – propojení s počítačem, MP3, MP4, atd.  
Pravý jack – vstupní konektor ve tvaru lotusu – propojení s DVD, VCD, atd.