

Návod na použití - Reproduktor Bluetooth WS-Q9

Hudební přehrávač

Dejte vypínač do polohy ON, LED indikátor se rozsvítí. Vložte do zařízení USB flash disk, TF kartu (soubory ve formátu MP3), připojte AUX, spárujte telefon pomocí bluetooth.

Výchozí režim

Poslední zvolená funkce bude automaticky spuštěna po zapnutí. Mezi USB flash diskem, TF kartou, AUX, radiem, bluetooth lze přepínat stisknutím tlačítka MODE.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost lze ovládat pomocí tlačítek „>>| / V+“ a „|<< / V-“, stisknutím po delší dobu. Pokud chcete hlasitost zvýšit, podržte tlačítko >>| / V+. Pokud chcete hlasitost snížit, podržte tlačítko |<< / V-.

Výběr písně

Při přehrávání hudby, můžete vybírat předchozí a následující skladbu. Pro následující skladbu stiskněte tlačítko >>| / V+, pro předchozí skladbu stiskněte tlačítko |<< / V-. Pozastavit přehrávání můžete stisknutím tlačítka pauza >||.

AUX (externí audio)

Přístroj pohodlně přehraje hudbu uloženou na počítači, mobilním telefonu, MP3 přehrávači a dalších multimediálních zařízeních. Jednoduše zařízení připojte pomocí AUX.

FM rádio

V zapnutém režimu přepnete do FM režimu stisknutím tlačítka MODE, následně stiskněte a podržte tlačítko >||, zařízení automaticky naladí 30 stanic. Ladit stanice můžete ručně, dlouhým podržením tlačítka „>>| / V+“. Mezi jednotlivými stanicemi můžete přepínat pomocí tlačítek >>| a |<<.

Bluetooth / hands free

Spárujte telefon s reproduktorem. Zapněte na svém telefonu bluetooth a dejte hledat zařízení (mělo by se Vám zobrazit zařízení WSTER), spárujte zařízení. Následně můžete přehrávat hudbu ze svého telefonu.

Příchozí hovor můžete přijmout stisknutím tlačítka se symbolem telefonu. Zavěsit můžete dlouhým podržením tlačítka se symbolem telefonu.

Krátkým stlačením symbolu sluchátka přepínáte mezi bluetooth (přehráváním hudby) a hands free. Dlouhým stisknutím tlačítka telefonu vytočíte poslední volané číslo.

Nabíjení baterie

Přístroj má lithiovou baterii (3.7 V 1020 mAh). Připojte pomocí micro USB kabelu do počítače nebo pomocí DV 5V do zásuvky. Při nabíjení svítí LED kontrolka. Berte prosím na vědomí, že výstupní napětí nabíječky nesmí překročit napětí 5V, jinak může dojít k poškození rádia.

Podporovaná zařízení

Android verze 4.2.2, IOS verze 6.0 a výše.