

Ultrazvukový odpuzovač psů

Základem tohoto přístroje je vysílání ultrazvukových vln, které jsou psům nepříjemné a tím pádem je možné je odradit.

Použití

1. Posuňte přepínače do první polohy. Tím aktivujete svítilnu.
2. Posuňte přepínač do středové polohy a stiskněte tlačítko "ON". Přístroj naimiřte na psa nebo kočku po dobu 2-3 sekund. V této poloze vysílá přístroj nižší hladinu ultrazvukových vln. Toto nastavení je vhodné použít při výcviku.
3. Posuňte přepínač do poslední polohy a stiskněte tlačítko "ON". V této poloze již přístroj vysílá silné ultrazvukové vlny, které psa odradí.

Technické údaje

Model: JL-212E

Rozměry: 13 x 5 x 2,5 cm

Provozní napětí: 1 x 9V baterie (včetně)

Ultrazvukový výkon: 130 db / 10m