

Návod digitální kapesní váha



Vložte 2x AAA baterii. Položte váhu na rovný a pevný podklad. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, váha se automaticky vynuluje.

Pokud potřebujete upravit jednotky, stiskněte tlačítko „UNITS“ (g, gn, oz, ozt, ct, tl, dwt).

Tlačítko „PCS ukazuje kusy (25 / 50 / 75 / 100). Vynulování váhy tlačítkem „TARE“. Podsvícení displeje tlačítkem „LIGHT“.

Vypnutí váhy stisknutím tlačítka „ON/OFF“. Při nečinnosti se váha sama automaticky vypne.

Při zobrazení 0-Ld je váha přetížená.