

Elektronický trezor

!! Velmi důležité – z trezoru vyjměte klíče a pečlivě uschovejte

Nastavení trezoru

1. Vybalte trezor a nezapomeňte uschovat klíče
2. Vložte baterie 4xAA, 1,5 V = pouze alkalické
3. Stiskněte černý spínač (viz. Obrázek), který Vás upozorní signálem a rozsvítí se oranžová LED dioda
4. Na číselné klávesnici zvolte číselné heslo 4 až 8 číslic (maximální doba je 30 vteřin pro odemknutí trezoru)
5. Po nastavení hesla potvrďte písmenem E
6. Nyní je trezor NASTAVEN



Otevření trezoru

1. Pro odemčení trezoru zvolte Váš číselný kód a potvrďte písmenem E
2. V případě zadání špatného kódu se Vám rozblíká oranžová dioda s varovným signálem
3. Opravíte pomocí písmene C a zadáním správného kódu = opět potvrdíte písmenem E
4. Jakmile je kód správný – LED dioda se rozblíká zeleně
5. Po rozsvícení zelené LED diody otočte zámkem ve směru hodinových ručiček
6. POZOR – v případě zadání špatného kódu 3x po sobě, mikroprocesor odmítne jakýkoliv jiný kód po dobu 5 minut
7. Otevření trezoru jde odemknout klíčem i v případě, že jdou vybité baterie (zámek pro klíč naleznete pod krytkou vedle číselné klávesnice)

Zavření trezoru

- Zavíráme pomocí otočením zámkem proti směru hodinových ručiček

Výměna baterií

- Slabé baterie se poznají tak, že při zadání Vašeho kódu se rozsvítí červená dioda zároveň s oranžovou diodou
- V tomto případě ihned vyměňte baterie