

Akumulátorová mini úhlová bruska T-70

Technické údaje

Rychlost naprázdno: 19 500 ot./min - Závit pro připojení postřiku: M5 - Průměr kotouče: 100 mm - Baterie a napájení - Napětí baterie: 12 V - Rozměry a hmotnost - Hmotnost bez baterie: 0,7 kg - Nástroje - Brusný/řezací kotouč, průměr: 76 mm

Informace o hluku a vibracích

Broušení povrchu (hrubování) - Emisní hodnota vibrací: 135 m/s² - Nejistota K: 1,5 m/s² - Hluk - Hladina akustického tlaku: 75 dB(A) - Hladina akustického výkonu: 86 dB(A) - Nejistota K: 3 dB.

Montáž

Nabíjení baterie (Dodávaná baterie je částečně nabitá). Pro zajištění plné kapacity baterie ji před prvním použitím nabijte úplně v nabíječce baterií. Lithium-iontovou baterii lze nabíjet kdykoli, aniž by se zkracovala její životnost. Přerušení nabíjení baterii nepoškodí. Lithium-iontová baterie je chráněna před hlubokým vybitím pomocí „Elektronické ochrany článků (ECP)“. Když je baterie vybitá, stroj se vypne pomocí ochranného obvodu. Nástroj přestane rotovat.

Po automatickém vypnutí stroje již nemačkejte tlačítko zapnutí/vypnutí. Baterie by mohla být poškozena.

Pro vyjmutí baterie stiskněte odjišťovací tlačítka a vytáhněte baterii směrem dolů. Nevynakládejte násilí.

Práce bude lepší a bezpečnější při rychlosti, pro kterou byl nástroj navržen. Nepoužívejte elektrický nástroj, pokud jej nelze zapnout nebo vypnout pomocí spínače. Jakýkoli elektrický nástroj, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí být opraven. Před jakoukoli úpravou, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nástroje odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo baterii z nástroje. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nástroje.

Používání a péče o bateriový nástroj

Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při použití s jinou baterií způsobit riziko požáru. Používejte elektrické nástroje pouze s bateriemi, které jsou k nim určeny. Použití jiných baterií může způsobit riziko zranění a požáru. Když baterii nepoužíváte, udržujte ji mimo jiné kovové předměty, jako jsou sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby, které by mohly propojit její kontakty. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

Servis

Nechte svůj elektrický nástroj servisovat kvalifikovaným technikem za použití originálních náhradních dílů. Tím zajistíte zachování bezpečnosti nástroje. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a mastnoty.

Popis produktu a specifikace

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Určení použití

Stroj je určen pro řezání a hrubování kovů, kamene, dřeva, plastů, neželezných kovů a obkladů bez použití vody. Při řezání musí být použita speciální ochranná krytka.

Vlastnosti produktu

Číslování vlastností produktu odkazuje na ilustraci stroje na grafické stránce.

Šipka směru otáčení na krytu - Tlačítko blokování vřetena - Spínač zapnutí/vypnutí - Baterie - Odjišťovací tlačítko baterie 6 - Indikátor stavu nabití baterie - Ochranná krytka pro broušení

Riziko úrazu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo uzemněno. Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkému prostředí. Voda vniknutá do elektrického nástroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nedeformujte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tažení nebo odpojování elektrického nástroje. Udržujte kabel mimo teplo, olej, ostré hrany nebo pohyblivé části. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Při práci s elektrickým nástrojem venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití vhodného kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je použití elektrického nástroje ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (GFCI). Použití GFCI snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

Bud'te ostražití, dávejte pozor na to, co děláte, a používejte zdravý rozum při práci s elektrickým nástrojem. Nepoužívejte elektrický nástroj, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při práci s elektrickým nástrojem může vést k vážnému zranění. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné prostředky, jako je respirátor, bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu, při vhodných podmínkách sníží riziko zranění. Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo baterii, zvednutím nebo nošením nástroje se ujistěte, že je vypnutý. Nošení elektrického nástroje s prstem na spínači nebo zapnutí nástroje, který je zapnutý, může vést k nehodám. Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte všechny nastavovací klíče nebo nástrčníky. Klíč nebo nástrčník ponechaný na rotující části nástroje může způsobit zranění. Nepředklánějte se. Vždy mějte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nástrojem v neočekávaných situacích. Správně se oblékejte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice mimo pohyblivé části. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí. Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení odsávání prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána. Odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.

Používání a péče o elektrický nástroj

Nenutte elektrický nástroj. Používejte správný nástroj pro vaši práci. Správný nástroj zajistí lepší a bezpečnější práci.

LED Indikace kapacity

Trvalé svícení 3 x zelená: $\geq 2/3$

Trvalé svícení 2 x zelená: $\geq 1/3$

Trvalé svícení 1 x zelená: $< 1/3$

Blikající červená: Varování

Montáž ochranných prvků

Před jakoukoli prací na stroji (údržba, výměna nástroje atd.), stejně jako během transportu a skladování, vyjměte baterii z elektrického nástroje. Hrozí nebezpečí zranění při nechtěném stisknutí spínače zapnutí/vypnutí

Ochranná krytka pro řezání

Pro řezání s brusnými kotouči vždy používejte ochrannou krytku pro řezání 10. Při řezání kamene zajistěte dostatečné odsávání prachu.

Montáž brusných nástrojů

Před jakoukoli prací na stroji (např. údržba, výměna nástroje atd.), stejně jako během transportu a skladování, vyjměte baterii z elektrického nástroje. Hrozí nebezpečí zranění při nechtěném stisknutí spínače zapnutí/vypnutí. Nedotýkejte se brusných a řezacích kotoučů, dokud nevychladnou. Kotouče se během práce mohou velmi zahřát. Vyčistěte vřeteno brusky 8 a všechny montážní části. Pro utažení nebo povolení brusných nástrojů stiskněte tlačítko blokování vřetena 2 a současně otočte brusným nástrojem, aby zapadl na vřeteno. Tlačítko blokování vřetena stiskněte pouze tehdy, když je vřeteno v klidu. Jinak by mohl být stroj poškozen.

Brusný/řezací kotouč

Dávejte pozor na rozměry brusných nástrojů. Průměr montážního otvoru musí přesně odpovídat montážní přírubě. Při použití diamantových řezacích kotoučů nepoužívejte redukce ani adaptéry. Ujistěte se, že šipka směru otáčení na diamantovém řezacím kotouči souhlasí se směrem otáčení stroje (viz šipka směru otáčení na krytu). Pro montážní postup se podívejte na grafickou stránku. Po namontování brusného nástroje a před zapnutím zkontrolujte, zda je nástroj správně namontován a může se volně otáčet. Ujistěte se, že brusný nástroj nedrhne o ochrannou krytku nebo jiné části.

Instrukce pro instalaci kotouče

Táhněte za půlkruhový límec, dokud nenarazí na šroub. Nasuňte kotouč a pomocí klíče utáhněte šestihrannou hlavu.

Schválené brusné nástroje

Lze použít všechny brusné nástroje uvedené v těchto návodech. Přípustná rychlost (min) nebo obvodová rychlost (m/s) použitých brusných nástrojů musí odpovídat hodnotě uvedené v tabulce. Sledujte přípustnou rotační obvodovou rychlost na štítku brusného nástroje.

Odsávání prachu/třísek

Prach z materiálů, jako jsou nátěry obsahující olovo, některé druhy dřeva, minerály a kovy, může být škodlivý pro zdraví. Dotyk nebo vdechování prachu může způsobit alergické reakce a/nebo vést k respiračním onemocněním uživatele nebo přihlížejících. Některé prachy, jako je prach z dubu nebo buku, jsou považovány za karcinogenní, zejména v kombinaci s přípravky na ošetření dřeva (chromáty, konzervační látky). Materiály obsahující azbest smějí zpracovávat pouze odborníci. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučuje se nosit respirátor třídy P2. Dodržujte příslušné předpisy ve vaší zemi pro materiály, kterým je třeba se vyhnout. Zabraňte hromadění prachu na pracovišti. Prach se může snadno vznítit.