

# Návod k použití – Přenosný smoothie mixér

## Obsah balení:

- 1× Smoothie mixér
- 1× USB nabíjecí kabel
- 1× Nádoba s víkem a noži

## Technické specifikace:

- Objem: 380 ml
- Napájení: Vestavěná dobíjecí baterie
- Nabíjení: USB kabel (5V)
- Model: HM-03

## Použití:

### 1. Nabíjení:

- Před prvním použitím mixér plně nabijte pomocí přiloženého USB kabelu (cca 3 hodiny).
- LED kontrolka obvykle změní barvu nebo zhasne, když je zařízení plně nabitě.

### 2. Plnění:

- Otevřete víko a vložte nakrájené ovoce nebo zeleninu (nepřekračujte 80 % objemu).
- Přidejte tekutinu (např. vodu, mléko, jogurt), aby se směs lépe mixovala.
- Nepoužívejte tvrdé nebo mražené suroviny, ořechy či kostky ledu.

### 3. Mixování:

- Pevně uzavřete víko.
- Dvakrát stisknete tlačítko napájení pro spuštění (z bezpečnostních důvodů je potřeba dvojitý stisk).
- Mixér běží přibližně 20–40 sekund.
- Pro opětovné mixování znovu dvakrát stisknete tlačítko.

### 4. Čištění:

- Mixér nenamáčejte celý do vody.
- Nalijte trochu vody s kapkou saponátu, zavřete a spusťte mixér – tím se vyčistí vnitřek.
- Opláchnete a vytřete do sucha.

## Bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte při nabíjení.
- Nezapínejte bez tekutin nebo surovin uvnitř.
- Neumísťujte do myčky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepřeplňujte nádobu.

