

Návod k použití – Aku ruční vysokotlaká čisticí pistole Kriskhner

1. Popis produktu

Tato přenosná tlaková myčka je určena pro samostatné mytí vozidel a dalších povrchů. Vyniká kompaktním designem, nízkou hmotností a snadnou manipulací. Díky akumulátorovému napájení ji lze používat kdykoliv a kdekoliv bez nutnosti připojení k elektrické síti.

Zařízení umožňuje:

- mytí automobilů, kol, teras apod.
- použití pěnové nádoby
- flexibilní přívod vody (např. z kbelíku)



2. Obsah balení


- Tlaková pistole
- Vodní hadice s filtrem
- Nabíjecí akumulátor x2
- Nabíječka
- Nástavec (tryska)
- Pěnová nádoba

3. Hlavní vlastnosti

- Ergonomická rukojeť pro pohodlné držení
- Výkonný lithium-iontový akumulátor
- Bezpečné nízkonapěťové napájení
- Rychlé připojení hadice
- Možnost regulace proudu vody (různé úhly)
- Funkce pěnového mytí
- Automatická ochrana proti přehřátí

4. Instalace a uvedení do provozu

1. Připojte rychlospojku a filtr na vodní hadici
2. Připojte hadici k tělu pistole
3. Nainstalujte trysku (rotační nebo přímou)
4. Vložte nabitý akumulátor do zařízení
5. V případě potřeby připojte pěnovou nádobu
6. Myjte vozidlo ve směru: **od středu ke stranám a shora dolů**
7. Dodržujte rovnoměrný pohyb
8. Vyberte vhodný režim proudu:
 - přímý proud – silné znečištění
 - široký proud – oplach
 - pěna – nanášení čisticího prostředku



6. Řešení problémů

Zařízení nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je baterie nabitá
- Ověřte správné připojení nabíječky
- Pokud kontrolka nesvítí, může být baterie poškozená

Voda nevytéká:

- Zkontrolujte správné připojení hadice
- Ujistěte se, že hadice není zalomená
- Při prvním použití podržte spoušť cca 10 sekund, aby se nasál systém

Slabý tlak:

- Zkontrolujte filtr (může být zanesený)
- Zkontrolujte dostatek vody

7. Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte zařízení bez vody
- Nevystavujte přímému dešti při nabíjení
- Používejte pouze originální baterii a nabíječku
- Uchovávejte mimo dosah dětí

8. Údržba

- Po použití vyčistěte filtr
- Vysušte zařízení před uskladněním
- Pravidelně kontrolujte hadice a spoje