

Magická létající víla - návod

1. Nejprve je potřeba připojit náhradní část ke sukni, aby byla víla při létání stabilnější.
2. Poté vílu plně nabijte – trvá to přibližně 3 hodiny.
3. Po splnění těchto kroků můžete vílu zapnout malým tlačítkem na sukni (vedle černé „ručičky“ určené k držení víly).
4. Když tlačítko posunete, víla se rozsvítí a po dvou sekundách se spustí motor, který začne otáčet křídly.
5. Ujistěte se, že při otáčení křídel nepřekáží žádná část sukne.
6. Poté sukni jemně pusťte – i ta se začne otáčet.
7. Díky otáčejícím se křídélům a sukni fungujícím jako „ventilátor“ bude víla stoupat, jakmile se přiblíží k ruce.

Důležité upozornění:

Pro správné létání je nutný dostatečný volný prostor. Pokud víla narazí do stěny nebo stropu, může se poškodit mechanismus otáčení. V takovém případě víla spadne a začne blikat.

Pro další použití je potřeba vílu vypnout a znovu zapnout.

