


Mini přenosné dvoupásmové rádio

Popis zařízení



Instalace baterií

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně rádia.
2. Vložte dvě baterie typu „AA“ (velikost R6) se správnou polaritou (+ a -).
3. Zavřete kryt baterií.

Ovládání rádia

1. Zapněte rádio pomocí tlačítka napájení.
2. Zvolte požadované pásmo (AM nebo FM) přepínačem.
3. Pomocí ladicího ovladače naladte požadovanou stanici.
4. Nastavte hlasitost otočným regulátorem.

Pro lepší příjem:

- U pásma FM vysuňte anténu a upravte její polohu pro dosažení nejlepšího signálu.
- U pásma AM otočte zařízení do vodorovné polohy pro optimální příjem.

Použití sluchátek

Připojte sluchátka (nejsou součástí balení) do konektoru pro sluchátka.

Po připojení sluchátek se reproduktor automaticky vypne.

Bezpečnostní pokyny

1. Neotevírejte zařízení – servis smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
2. Chraňte zařízení před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, prachem a mechanickými otřesy.
3. Vzhledem k silnému magnetu v reproduktoru uchovávejte magneticky citlivé předměty (např. kreditní karty) mimo dosah zařízení.
4. V případě znečištění zařízení jej čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
5. Pokud se nacházíte v budovách, může být příjem rádia obtížný nebo rušený. V takovém případě zkuste zařízení používat v blízkosti okna.