

Návod k použití herní konzole

1. Obsah balení:

- Herní konzole
- 2× herní ovladač
- AV kabel (žlutý – video, bílý – audio)
- USB napájecí kabel
- Napájecí adaptér
- Předinstalované hry

2. Zapojení zařízení

Připojení k televizi

Kabel připojte do televizoru:

- Žlutý konektor → video (VIDEO IN)
- Bílý konektor → audio (AUDIO IN)

Napájení

Připojte USB kabel do napájecího adaptéru (součást balení).
Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

3. Připojení ovladačů

- Ovladače jsou kabelové – zapojte je do příslušných portů na konzoli.
- Konzole podporuje hru pro jednoho i dva hráče.

4. Spuštění konzole

1. Po připojení napájení se konzole automaticky zapne.
2. Na televizoru nastavte správný vstup (AV / VIDEO).
3. Zobrazí se hlavní menu s výběrem her.

5. Ovládání

- Směrový kříž (D-pad) – pohyb v menu a ve hrách
- Tlačítka A / B / X / Y – herní akce
- Start / Select – spuštění hry, pauza, návrat

6. Výběr a spuštění hry

1. Pomocí ovladače vyberte hru v menu.
2. Stiskněte tlačítko Start pro spuštění.

7. Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Nezasahujte do vnitřních částí zařízení.
- Po použití zařízení odpojte od napájení.

8. Řešení problémů

Konzole se nezapne:

- Zkontrolujte připojení napájení
- Vyzkoušejte jiný USB port

Není obraz:

- Zkontrolujte správné zapojení AV kabelů
- Přepněte televizor na správný vstup

Ovladač nereaguje:

- Zkontrolujte připojení kabelu
- Vyzkoušejte jiný port

