

## Bezdrátová sluchátka Quietcomfort – návod

### Technické parametry

| Parametr                     | Hodnota                          |
|------------------------------|----------------------------------|
| Model                        | 950                              |
| Bezdrátové připojení         | V3.0 + EDR                       |
| Frekvenční rozsah            | 2,4–2,4835 GHz                   |
| CVC / TM / DSP               | Podporováno                      |
| FM rádio                     | Podporováno                      |
| Materiál reproduktoru        | NdFeB (Neodym)                   |
| Citlivost reproduktoru       | 105±3 dB                         |
| Typ                          | Sluchátka s mikrofonom (Headset) |
| Protokoly                    | A2DP, AVRCP, HSP, HFP            |
| Vysílací výkon               | Třída B (Class B)                |
| Dosah                        | 10 metrů                         |
| Max. kapacita karty          | 32 GB                            |
| Průměr reproduktoru          | 40 mm                            |
| Kapacita baterie             | 400 mAh                          |
| Nabíjecí napětí              | 5 V                              |
| Provozní teplota             | 15°C až 35°C                     |
| Typ baterie                  | Lithiová                         |
| Nabíjecí proud               | 500 mA                           |
| Proud v pohotovostním režimu | 0,5–0,6 mA                       |
| Doba nabíjení                | 2–3 hodiny                       |
| Pohotovostní doba            | ≥180 hodin                       |
| Provozní doba                | ≥10 hodin                        |
| Typ mikrofonu                | Kapacitní                        |
| Citlivost mikrofonu          | –58±3 dB                         |
| Frekvence mikrofonu          | 30 Hz – 16 kHz                   |
| Mikrofon                     | Podporován                       |
| Typ snímače                  | Kapacitní                        |
| Impedance                    | 32 Ω                             |
| Frekvenční odezva            | 20 Hz – 20 kHz                   |
| Maximální příkon             | 30 mW                            |
| Zkreslení                    | ≤1% při 1 kHz                    |

### Tlačítka, rozhraní a přepínače

|                                                                                     |                                                   |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Bezdrátové / FM / TF</b>                       | Tlačítko pro přepínání mezi režimy.<br>Úplný název M (Mode – režim).                                 |
| <b>+</b>                                                                            | <b>Další skladba /<br/>Zvýšení hlasitosti</b>     | Krátké stisknutí – následující skladba / stanice.<br>Dlouhé stisknutí – zvýšení hlasitosti.          |
| <b>–</b>                                                                            | <b>Předchozí skladba /<br/>Snížení hlasitosti</b> | Krátké stisknutí – předchozí skladba / stanice.<br>Dlouhé stisknutí – snížení hlasitosti.            |
|  | <b>Zapnutí / Vypnutí /<br/>Ukončení hovoru</b>    | Krátké stisknutí – zapnutí.<br>Dlouhé stisknutí (3 sekundy) – vypnutí / ukončení hovoru.             |
|  | <b>Slot pro TF kartu</b>                          | Vložte TF kartu pro přehrávání<br>MP3 souborů (hudby).                                               |
| <b>I/O</b>                                                                          | <b>Audio vstup / výstup</b>                       | Vstup pro externí reproduktor přes 3,5 mm konektor<br>nebo výstup pro sluchátka na externí zařízení. |
| <b>USB</b>                                                                          | <b>Nabíjení</b>                                   | Připojte USB kabel pro nabíjení zařízení.                                                            |

## **Návod k použití**

### **Indikátor (LED kontrolka)**

Čtení karty: zelené světlo bliká.

Bezdrátový režim (Bluetooth): střídavě bliká modré a zelené světlo.

FM rádio: zelené světlo.

Stav nabíjení: svítí červeně.

### **Bezdrátové připojení (Bluetooth)**

Stiskněte a podržte tlačítko napájení. Sluchátka se zapnou, indikátor začne střídavě blikat modře a zeleně, což značí, že jsou sluchátka v režimu párování.

V nastavení telefonu otevřete položku Bluetooth a aktivujte ji.

Vyhledejte dostupná zařízení a zvolte model "950". Po úspěšném spárování začne kontrolka blikat pomaleji. Pokud zařízení vyžaduje heslo, zadejte 0000.

### **Přehrávání z TF karty**

Vložte TF kartu do slotu. Sluchátka automaticky rozpoznají a začnou dekódovat audiosoubory. Krátkým stisknutím tlačítka M můžete v případě potřeby přepnout režim přehrávání.

### **FM rádio**

Dlouhým stisknutím tlačítka „M“ přepněte do režimu rádia. Zelená kontrolka začne blikat. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ spustíte automatické vyhledávání a ukládání dostupných rozhlasových stanic. Pomocí tlačítek + a - poté přepínáte mezi uloženými stanicemi.

### **Přijetí a ukončení hovoru**

Při příchozím hovoru jej přijmete krátkým stisknutím tlačítka. Pro ukončení probíhajícího hovoru toto tlačítko stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

## **Nabíjení**

Před zahájením nabíjení sluchátka vypněte. Propojte sluchátka pomocí USB kabelu s počítačem nebo nabíjecím adaptérem. Během nabíjení svítí LED kontrolka červeně. Po plném nabití červená kontrolka automaticky zhasne.

*Poznámka: Pokud je baterie slabá, sluchátka se automaticky vypnou. V takovém případě je co nejdříve nabijte.*

*Nepoužívejte sluchátka během procesu nabíjení, hrozí poškození baterie.*

## **Důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny**

Tato sluchátka nejsou vodotěsná. Chraňte je před vlhkostí, vodou a deštěm, aby nedošlo k poškození elektroniky.

K nabíjení používejte primárně USB port počítače nebo certifikovaný adaptér. Neměňte ani neupravujte napájecí zdroj.

Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, nabijte a vybijte je alespoň jednou týdně, abyste prodloužili životnost baterie.

Při poslechu hudby přes kabelové připojení (linkový vstup) vypněte napájení sluchátek, abyste zamezili vzniku šumu a rušení.