

Chytré hodinky černé


Typ baterie: lithiový polymer

Požadavky na systém: iOS 9.0 a vyšší / Android 5.0 a vyšší



Nabíjení

Chytré hodinky černé nepotřebují kabel k nabíjení. Nabíjejí se pomocí horní části hodinek, která se zasouvá přímo do USB portu (počítač, notebook, nabíjecí adaptér).



Příprava

- Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabité.
- Stáhněte si aplikaci uvedenou v originálním návodu z Google Play nebo App Store, případně pomocí QR kódu uvedeného v originálním návodu.

Připojení náramku

1. Dlouhým stisknutím dotykového tlačítka zapněte náramek. Ujistěte se, že má chytrý telefon zapnuté Bluetooth.
2. Otevřete aplikaci, stiskněte levý horní roh a vstupte do seznamu funkcí aplikace.
3. Poté stiskněte ikonu aplikace a následně tlačítko „Hledat“.
4. Vyberte správné MAC číslo náramku. Zobrazí se žádost o párování Bluetooth.
5. Stiskněte „Párovat“.
6. Pokud se náramek úspěšně spojí s telefonem, synchronizuje čas a datum podle telefonu.

Aplikace bude synchronizovat údaje o náramku, údaje o sledování srdeční frekvence, krevního tlaku apod. Funkce prepínáte krátkým stisknutím dotykového tlačítka na náramku, dlouhým stisknutím se náramek zapíná nebo vypíná.

Funkce

- **Obrazovka** – zobrazuje čas, datum, stav baterie apod.
- **Krokoměr a kalorie** – zaznamenává údaje po dobu 24 hodin; data se mažou ve 24:00. Údaje můžete zkontrolovat v aplikaci.
- **Vzdálenost** – zobrazuje vzdálenost pohybu.
- **Monitor srdečního tepu**
- **Monitor spánku**
- **Připomenutí nečinnosti**
- **Upozornění na zprávy**
- **Upozornění na volání**

Funkce hledání náramku

V připojeném stavu klikněte na možnost „Hledat náramek“. Náramek začne vibrovat.

Varování

1. Náramek není určen ke koupání ani plavání.
2. Nevystavujte náramek po dlouhou dobu vysoké vlhkosti, vysokým teplotám ani velmi nízkým teplotám.